

## คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

### SIP 3905

#### ลักษณะรูปร่างและปุ่มใช้งานของโทรศัพท์



1. หน้าจอของโทรศัพท์ จะแสดง ชื่อและเลขหมายของเจ้าของเครื่อง รวมทั้ง สมุดโทรศัพท์ สถานะการใช้งาน และ เมนูการตั้งค่า
2. ปุ่มสัญญาณไฟ จะมีไฟสีแดงกระพริบตอนมีสายเข้า

#### 3. ปุ่มขึ้นลง และ ปุ่ม Select

- ปุ่มขึ้นลงทำให้สามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ในส่วนเมนูได้
  - ปุ่ม Select (ตรงกลางระหว่างปุ่มขึ้นลง) เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อใช้งาน หัวข้อหรือ Feature ที่ต้องการ เช่น สามารถดึงสายหรือตั้งโอนสายได้
4. ปุ่ม Application เพื่อกดใช้งาน Application เมนู สามารถตรวจสอบประวัติการโทร ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และค่าต่างๆบนเครื่องได้
  5. ปุ่ม Transfer ใช้สำหรับทำการโอนสาย
  6. ปุ่ม Hold/Resume ใช้สำหรับการพักสาย
  7. ปุ่มกดหมายเลข
  8. ปุ่ม Speaker ใช้สำหรับเปิดเสียง
  9. ปุ่มปรับเสียง ใช้สำหรับปรับความดังของเสียงคุยโทรศัพท์ หรือเสียงเรียกเข้า
  10. ปุ่ม Mute ใช้สำหรับปิดเสียงไมค์ของโทรศัพท์
  11. ปุ่ม Redial ใช้สำหรับโทรออกสายล่าสุดที่โทรออก
  12. ปุ่ม Back ใช้สำหรับย้อนกลับหน้าเมนูที่ผ่านมา
  13. หูโทรศัพท์

### วิธีใช้งานโทรศัพท์รุ่น SIP 3905

#### การดูประวัติการโทร

1. กดปุ่ม Application
2. เลือก Call History (ใช้ปุ่มขึ้นลงใน การเลือก หลังจากนั้นกด Select)
3. เลือกหัวข้อที่ต้องการดู  
Received Call – สายที่รับ  
Missed Call – สายที่ไม่ได้รับ  
Placed Call – สายที่โทรออก
4. เลือกหมายเลขที่ต้องการโดยใช้ปุ่มขึ้นลง หลังจากนั้นกดปุ่ม Select เพื่อเป็นการโทรออก
5. กดปุ่มย้อนกลับ เมื่อต้องการออกจากเมนู

#### การโทรออก

1. ยกหูฟัง หรือ กดปุ่ม speaker
2. กดหมายเลขที่ต้องการโทร

## คู่มือการใช้โทรศัพท์

### SIP 3905

#### การรับสาย

1. ยกหูฟังหรือกดปุ่ม Speaker เพื่อรับสาย

#### การโทรออกซ้ำ (Redial)

1. กดปุ่ม Redial เพื่อโทรออกหมายเลขที่โทรล่าสุด

#### การวางสาย

1. วางหูฟัง หรือกดปุ่ม speaker (ในกรณีที่ใช้ Speaker ในการสนทนา)

#### การปิดเสียงสนทนา (Mute)

1. กดปุ่มปิดเสียง (Mute) ระหว่างสนทนา
2. กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อเปิดเสียงสนทนา

#### การพักสายสนทนา

1. ระหว่างสนทนาให้กดปุ่ม Hold จะเป็นการพักสาย
2. กดปุ่ม Hold อีกครั้งจะเป็นการปิดพักสาย

#### การโอนสาย

1. ขณะสนทนาให้กดปุ่มโอนสาย (Transfer)

2. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสายไป
3. รอให้ปลายทางรับสาย
4. กดปุ่มโอนสายอีกครั้งเพื่อเป็นการโอนสายไปปลายทาง

#### การดึงสาย

เป็นสายรับสายแทนจากเครื่องโทรศัพท์ข้างเคียง

1. กดปุ่ม Select
2. เลือก Pickup โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง
3. สายเข้าจะมาตั้งที่เครื่องของผู้ใช้
4. ยกหูเพื่อรับสาย

#### การฝากสาย (Forward Call)

เป็นการโอนสายไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้รับสาย

1. กดปุ่ม Select
2. เลือก Call Forward All โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง
3. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการให้โอนไป
4. ยกเลิกสายฝากสายให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 1-2

#### การประชุมสาย (Conference)

เป็นการสนทนาตั้งแต่ 3 สายขึ้นไป

1. ขณะสนทนาอยู่ให้กดปุ่มวางสาย 1 ครั้งแล้ว ปล่อย ผู้ใช้งานจะได้ยินสัญญาณโตนเสียงว่าง
2. กดหมายเลขคู่สนทนาสายที่ 3
3. รอให้คู่สนทนาที่ 3 รับสาย
4. กดปุ่มวางสาย 1 ครั้งแล้วปล่อย จะเป็นการเริ่มประชุม 3 สาย